

V5158 - TPMS yleishuoltosarja U1

Venttiilityypin tunnistaminen / profiilitaulukko

VA-PA Tuote Oy
puh. 02-6741 650
email: vapa@vapa.fi
www.vapa.fi



SCHRADER Jeep, Nissan, Mitsubishi, Saab, Subaru & Volvo	PACIFIC Lexus & Toyota	HUF Audi, Porsche & Volkswagen
SCHRADER Isuzu	PACIFIC Lexus & Honda	HUF Audi, Hyundai, Kia, Mercedes, Porsche & Volkswagen
TRW Honda, Hyundai & Kia	PACIFIC Honda, Lexus, Nissan & Toyota	
TRW Honda, Hyundai & Kia	HUF Audi, BMW, Mini, Porsche & Volkswagen	

CONTINENTAL Audi, Buick, Jaguar, Jeep, Volkswagen & Volvo	CONTINENTAL BMW, Hyundai, Jeep, Kia, Mazda, Nissan & Volvo	SCHRADER Mercedes & BMW
SCHRADER Ford & Mercedes		

SCHRADER Ford, Opel & Mitsubishi	SCHRADER Diverse Marken	SCHRADER Jeep, Mercedes & Mitsubishi
--	-----------------------------------	--

U1-1	Venttiilineula 0.35 Nm 3 in-lbs	Mutteri 4.0 Nm 35 in-lbs
	Käytä isoa harmaata tiivistettä	
	TPMS-SENSORI	

U1-2	Venttiilineula 0.35 Nm 3 in-lbs	Mutteri 6.0 Nm 53 in-lbs
	Käytä pientä mustaa tiivistettä	Käytä metallista aluslevyä
	TPMS-SENSORI	

U1-3	Venttiilineula 0.35 Nm 3 in-lbs	Mutteri 6.0 Nm 53 in-lbs
	Käytä pientä mustaa tiivistettä	
	TPMS-SENSORI	

TAULUKON KÄYTTÖ:

Käytä TPMS-sensorin profiilikuvaa määrittääksesi tarvittavat varaosat huoltosarjasta V5158 - U1. Huoltosarja soveltuu taulukon mukaisiin sensorityyppeihin.

Tarkista sensorimalli pitämällä sensoria profiilikuvien edessä, kunnes löydät vastaavuuden. Tämän jälkeen seuraa kussakin laatikossa olevia ohjeita.

VARAOSIEN ASENNUS:

- 1. POISTA** - Poista TPMS-sensori vanteesta ja vertaa sitä taulukossa oleviin profiilikuviin.
- 2. VAIHDA** - Kun vastaavuus on löydetty, vaihda sensoriin kuvassa esitetyt varaosat.
- 3. ASENN** - Asenna sensori vanteeseen käyttäen määritettyjä kiristysmomenteja.



tpms-universalkit.hofmann-powerweight.com
www.vapa.fi